

Wir danken Ihnen für den Erwerb eines unserer **Nostalgietelefone** bzw. **Nostalgiegeräte** und wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!

Wenn Sie einige, wenige, grundsätzliche Regeln einhalten, werden Sie lange Freude an Ihrem **Nostalgietelefon-Produkt** haben.

Sofern es sich bei Ihrem **Nostalgietelefon-Produkt** um ein Neugerät, eines der klassischen Nachbauten bekannter, klassischer **Nostalgie-Geräte** oder Designerstudien handelt, ist dies ein technisches Gerät höchster Präzision. Bei originalen **Nostalgietelefonen** (refurbish, generalüberholt) handelt es sich um Gebrauchtgeräte nach dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Produktion. Diese Gebrauchtgeräte sind von uns geprüft und auf technische Funktion getestet.

Bitte beachten Sie, dass es bei Gebraucht- und Neugeräten um Produkte aus einer Serienfertigung handelt, die, trotz aller Sorgfalt, leichte Unterschiede in der Farbe, Form und Ausführung haben können. Insbesondere **Nostalgietelefone** mit Holzgehäuse können Farb- und Formabweichungen haben, die, da Holz ein 'lebendes' Material ist, keine Qualitätseinbuße darstellen, sondern ein Merkmal der Originalität sind.

Bitte beachten Sie den Hinweis zur MFV-Wählscheibe

Wichtige Sicherheitshinweise:

- ➔ Installieren Sie das **Nostalgieprodukt** **nie** während eines Gewitters oder bei Beschädigungen!
- ➔ Berühren sie **niemals** nicht isolierte Kabel oder Endgeräte, außer die Teile sind **nicht** in Betrieb.
- ➔ Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand darauf treten oder stolpern kann.
- ➔ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere gelangt. Kurzschlüsse können die Folge sein.
- ➔ Beachten Sie, dass die Füße der Geräte u.U. nicht mit der Stellfläche harmonieren. Benutzen Sie entsprechende Unterlagen um Verfärbungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Nostalgietelefon.de

Mittelstr. 5 – 58332 Schwelm - Deutschland
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49
Info@Nostalgietelefon.de www.Nostalgietelefon.de

Entsorgung:

Die auf dem Produkt angebrachte, durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. Die europäische Regelung weist Sie an, Ihre gebrauchten Geräte den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Gerätes oder den örtlichen Sammelstellen (Wertstoffhof, sortierte Sammlungen usw.) zuzuführen.

Im Störfall:

Sollten Sie einmal Probleme mit Ihrem **Nostalgie-Produkt** bekommen, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- ➔ Prüfen Sie den festen Sitz aller Kabel indem Sie das Kabel aus der Steckbuchse entfernen und wieder einstecken. Stecker mit Klipp 'klicken' beim einrasten.
- ➔ Prüfen Sie, ob alle Kabel unbeschädigt, knick- und bruchfrei sind.
- ➔ Wenn Sie keinen Wahlton bekommen, nur Sprechen oder nur Hören können, prüfen Sie ob ein anderes Telefon an diesem Anschluss funktioniert.
- ➔ Wenn Sie nicht wählen können, prüfen Sie, ob Ihr Anschluss für die Teilnahme am öffentlichen Telefonverkehr freigeschaltet ist. Bei Telefonanlagen fragen Sie Ihren Betreiber.
- ➔ Wenn Sie nicht wählen können, kann es daran liegen, das Ihr Anschluss nicht das gleiche Wahlverfahren unterstützt wie Ihr Telefon (Impulswahl IWW und Tonwahl MFV), schalten Sie, sofern von Ihrem **Nostalgietelefon** unterstützt, das Wahlverfahren um. Bei Betrieb an einer Telefonanlage, einem ISDN- oder ADSL-Adapter beachten Sie die zugehörige Anleitung.
- ➔ Wenn Sie das Telefon an einer Anlage oder einem Adapter betreiben, schließen Sie es an einen anderen Anschluss an, führen Sie ggf. einen Neustart (Reset, Stecker ziehen) des Adapters oder der Anlage durch.
- ➔ Wenden Sie sich an Ihren (Telefon-)Netz-Betreiber (Telekom AG, Versatel, Arcor, 1&1, Freenet, o.ä.) und fragen ob Störungen bekannt sind.
- ➔ Rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen weiter

+49 2336 9386 40

Nostalgietelefon.de

Mittelstr. 5 – 58332 Schwelm - Deutschland
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49
Info@Nostalgietelefon.de www.Nostalgietelefon.de



Nostalgietelefon.de
Die klassische Art zu telefonieren

Allgemeine Gebrauchsanleitung für Nostalgietelefone und Nostalgiegeräte

Diese Anleitung ist für alle **Nostalgietelefone** und **Nostalgiegeräte** gültig und beinhaltet somit auch Funktionen oder Beschreibungen, die bei Ihrem **Nostalgietelefon** oder **Nostalgiegerät** unter Umständen nicht vorhanden sind.

Nostalgietelefon.de

Mittelstr. 5 – 58332 Schwelm - Deutschland
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49
Info@Nostalgietelefon.de www.Nostalgietelefon.de

Die Komponenten Ihres **Rostalgiatelefon**s:

Handapparat mit Anschlusskabel (ggf. separat), Einsprache und Hörer (Handset). Telefonkorpus mit Tasten in Wählscheibenanordnung, MFV*- oder klassischer Wählscheibe, TAE-Anschlusskabel, den Funktionsstasten oder Schaltern, je nach Ausführung:

➔ Wahlwiederholung, soweit vorhanden, ungeteiltes oder geteiltes Medaillon in der Mitte der Wählscheibenanordnung, separate Taste mit Kreis-Symbol oder Beschriftung **R.**, **Recall**, **Redial**.

➔ Flash, soweit vorhanden, separate Taste oder bei geteiltem Medaillon in der Mitte der Wählscheibenanordnung

➔ Pause-Taste, soweit vorhanden, in der Mitte der Wählscheibenanordnung, **P**.

➔ Regler für Klingellautstärke (Ringer), soweit vorhanden, Gehäuseunterseite, laut – leise, high-low oder laut – leise – aus.

➔ Regler für Hörerlautstärke, soweit vorhanden, Gehäuseunterseite, wie Klingellautstärke

➔ Umschalter für Puls- Tonwahl, soweit vorhanden, Gehäuses Unterseite, **P** oder **IWV** für Pulswahl bzw. **T** oder **MFV** für Tonwahl.

➔ TAE-Anschlusskabel für das deutsche Festnetz, sofern nicht anders angegeben oder bestellt, mit Stecker **TAE-F**. Das Kabel ist entweder fest montiert oder liegt bei. Bei beliegendem Kabel mit Modularstecker 6P4C 4-polig oder 6P2C 2-polig belegt, deutsche oder internationale Norm.

➔ Hörerkabel, je nach Ausführung, falls nicht bereits ein oder beidseitig montiert, mit Modularstecker an den Enden, 4-polig, 4P4C, voll belegt.



Vorbereitung Ihres **Rostalgiatelefon**s:

Prüfen Sie Ihr **Rostalgiatelefon** bitte zuerst auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Benutzen Sie das **Rostalgiatelefon** nicht, wenn Sie Schäden feststellen, sondern melden uns diese.

➔ Sofern nicht bereits verbunden, schließen Sie als erstes den Modularstecker des TAE-Kabels (6-polig) an das Telefongehäuse an, Buchse PHONE oder AMT (6-polig) an.

➔ Stecken Sie nun, falls noch nicht angeschlossen, den Modularstecker des (gewendelten) Hörerkabels (4-polig) in die Hörerbuchse(4-polig) an der Unter- oder Rückseite des Telefons (bei Wall am Wählscheibengehäuse) ein.

➔ Stellen Sie das **Rostalgiatelefon** nun an dem gewünschten Ort auf, bzw. befestigen es an der Wand.

➔ Schließen Sie nun, falls nicht bereits angeschlossen, den Handapparat (Hörer) an das andere Ende des Hörerkabels, mit dem Modularstecker (4-polig), an und legen/hängen den Handapparat auf/an die Gabel.

Anschließen Ihres **Rostalgiegeräts:** DECT easy-Set50, DECT easy-BOX300, Ton-Puls-Wandler, ISDN a/b-Wandler oder Nostalgia 1007 Call-ID.

➔ Trennen Sie alle Stromversorgungen des Telefons, welches Sie anschließen möchten.

➔ Ziehen Sie den (TAE-) Anschlussstecker aus der Telefondose.

➔ Bei dem Ton-Puls- bzw. dem ISDN-Adapter stecken Sie das TAE-Kabel mit dem TAE-Stecker Ihres Telefons in die TAE-Buchse des Konverters.

➔ Schließen Sie den Konverter wie in der Anleitung beschrieben an.

➔ Bei DECT oder Call-ID entfernen Sie die (TAE-) Anschlusskabel von Ihrem Telefon, indem Sie den Klipp des Modularsteckers an den Stecker drücken und dann den Stecker aus der Buchse ziehen.

➔ Prüfen Sie Ihr TAE-Anschlusskabel

➔ Für DECT, ISDN- und Ton-Puls-Konverter benötigen Sie die **deutsche** Ausführung (6P4C / 6P2C → TAE-a auf 5, TAE-b auf 2).

➔ Für Call-ID benötigen Sie die **internationale** Ausführung (6P4C / 6P2C → TAE-a auf 3, TAE-b auf 4).

➔ Schließen Sie das passende TAE-Kabel mit dem Modularstecker an Ihr **Rostalgiegerät** an die Buchse **LINE** oder **AMT** an.

➔ Prüfen Sie das dem Gerät beiliegende Verbindungskabel mit 2 Modularsteckern auf die Belegung.

➔ Hat Ihr Telefon die deutsche Ausführung und Sie haben die DECT-Box oder Ihr Telefon hat die internationale Belegung und Sie haben die Call-ID, so verbinden Sie die beiden Geräte mit dem beiliegendem

Kabel, **PHONE** am **Rostalgiegerät** bzw. **LINE** oder **AMT** am **Rostalgiatelefon**.

➔ Hat Ihr Telefon die deutsche Ausführung und Sie das Call-ID, bzw. Ihr Telefon die internationale Ausführung und Sie die DECT, benötigen Sie ein Adapterkabel Modular deutsch auf Modular international.

➔ Prüfen Sie, ob Sie alles richtig angeschlossen haben und beachten Sie auch die Anleitungen eventuell weiterer Geräte.

➔ Schließen Sie nun Ihre Geräte-Konfiguration an das Telefonnetz an, indem Sie den (TAE-) Stecker in die Telefondose stecken.

Inbetriebnahme Ihres **Rostalgiatelefon**s:

➔ Schließen Sie Telefone und -geräte **nie** bei Gewitter oder bei Beschädigung an.

➔ Falls Sie Ihr **Rostalgiegerät** nicht direkt an die Telefondose Ihres Netzbetreibers anschließen, beachten Sie die Anleitungen des Gerätes an das Sie das **Rostalgiegerät** anschließen!

➔ Verbinden Sie Ihr **Rostalgiegerät** mit dem Telefonnetz.



Modularstecker

klickt beim Einstecken

TAE-Stecker

Hinweis MFV-Wählscheibe:

Die MFV-Wählscheibe ist eine Nachbildung der original Wählscheibe. Der Wählton wird bei Berührung des Anschlags in Kombination mit der Stellung der Wählscheibe erzeugt. Der Anschlag ist empfindlich, benutzen Sie die Wahlfunktion bitte mit Sorgfalt.

Internationale **Rostalgiatelefon.de** VoIP Rufnummern:

Italien	MessageNet	+39 03651896022
Österreich	SIPcall	+43 720 512264
Schweiz	SIPcall	+41 325 129267
Deutschland	SIPcall	+49 18010032723562

SIP bzw. VoIP Anrufe im gleichen Betreibernetz sind kostenfrei, ansonsten entstehen Kosten gemäß Ihrem Netzbetreiber!

Rostalgiatelefon.de

Mittelstr. 5 – 58332 Schwelm - Deutschland
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49
Info@Nostalgiatelefon.de www.Nostalgiatelefon.de

Rostalgiatelefon.de

Mittelstr. 5 – 58332 Schwelm - Deutschland
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49
Info@Nostalgiatelefon.de www.Nostalgiatelefon.de

Rostalgiatelefon.de

Mittelstr. 5 – 58332 Schwelm - Deutschland
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49
Info@Nostalgiatelefon.de www.Nostalgiatelefon.de