



Kann ich das Nostalgietelefon bei mir anschließen?

Es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Telefonanschlüsse, der analoge Anschluss und der ISDN-Anschluss.

Der analoge Anschluss ist der von Anfang an gebräuchliche Anschluss, an dem ursprünglich Wählscheiben-Telefone und später dann auch Tastentelefone angeschlossen wurden. Am analogen Anschluss können nur analoge Geräte betrieben werden. Hier unterscheidet man noch zwischen Pulswahl (IWV) bei Wählscheiben und Tonwahl (MFV) bei Tastentelefonen. Es gibt auch umschaltbare Tastentelefone die IWV und MFV beherrschen.

Der ISDN-Anschluss ist ein digitaler Anschluss, an dem nur ISDN-Geräte angeschlossen werden können.

Für beide Telefonanschlüsse gibt es Telefonanlagen, große und kleine, die ihrerseits intern, also auf der Benutzerseite, wiederum analoge- oder ISDN-Anschlüsse haben können. Auch bei den Telefonanlagen gibt es welche, die am analogen Anschluss das Puls- und/oder Ton-Wahlverfahren unterstützen.

Bei einem Telefon mit Pulswahl (Wählscheibe) können Sie an einem MFV (Tonwahl) Anschluss, zwar angerufen werden, aber nicht wählen.

Bei einem Telefon mit Tonwahl oder Nostalgiewandler können Sie an einer Telefonanlage mit Tonwahl wählen und angerufen werden, aber keine Gespräche vermitteln, wenn das Telefon keine R- oder Flash-Taste hat.

Bei den Flash-Tasten gibt es noch das Problem der unterschiedlichen Flash-Zeiten, die z.T. an Telefonanlagen einstellbar sind. Die Flash-Zeiten an den Nostalgie-Telefonen mit Flash-Taste beträgt fest 120ms.

Sie müssen für den Anschluss von Nostalgietelefonen also wissen, welchen der 3 unterschiedlichen Anschlüsse Sie haben. Ferner müssen Sie wissen, welchen Anschluss Ihr Nostalgietelefon hat. Falls die Anschlüsse nicht aufeinander passen, gibt es auch die entsprechenden Adapter oder Konverter.

Nostalgietelefon.de
Michael Jeschak



Der Nostalgiewandler übersetzt Pulswahl (IWV) auf Tonwahl (MFV), kennt aber keine R- oder Flash-Taste (Hat eine Wählscheibe auch nicht).

Der Nostalgie a/b-Wandler übersetzt von Tonwahl (MFV) auf ISDN.

Der Nostalgie DECT Anschluss übersetzt von Tonwahl (MFV) auf DECT schnurlos.

DECT Basis-Station können wiederum ISDN- oder Analoge Anschlüsse haben.

Hier nun die Entscheidungstabelle

| | | Telefone | | | |
|----------------|-----------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | Analog Pulswahl (IWV) | Analog Tonwahl (MFV) | ISDN | DECT (ohne Basis) |
| Telefonanlagen | Analog Pulswahl (IWV) | Passt. Verbinden mit R-Taste. | Keine Wahl. Kein Adapter. Gespräche annehmen. | Kein Anschluss möglich ! | Kein Anschluss möglich ! |
| | Analog Tonwahl (MFV) | Keine Wahl. Gespräche annehmen. ODER Nostalgie-Wandler Verbinden nicht möglich. | Passt. Verbinden mit Flash. | | |
| | ISDN | Nur mit Nostalgie-Wandler und a/b Wandler. Verbinden nicht möglich. | Nur mit a/b-Wandler. Verbinden mit Flash. | Passt. Verbinden systemabhängig | |
| | DECT (Basis) | Nur mit Nostalgie-Wandler und DECT-Anschluss. Verbinden nicht möglich. | Nur mit DECT-Anschluss. Verbinden mit Flash. | Kein Anschluss möglich ! | Passt. Verbinden mit Flash |

Nostalgietelefon.de
Michael Jeschak

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Nostalgietelefon!

Ihr Team von

Nostalgietelefon.de