

**Wir danken Ihnen**  
für den Erwerb eines unserer  
**Rostalgietelefone** bzw. **Rostalgiegeräte**  
und wünschen Ihnen  
viel Freude mit unseren Produkten!

Wenn Sie einige, wenige, grundsätzliche Regeln  
einhalten, werden Sie lange Freude an Ihrem  
**Rostalgietelefon-Produkt** haben.

Sofern es sich bei Ihrem **Rostalgietelefon-Produkt** um ein  
Neugerät, eines der klassischen Nachbauten bekannter, klassischer  
**Rostalgie-Geräte** oder Designerstudien handelt, ist dies ein  
technisches Gerät höchster Präzision auf aktuellem Stand der techn-  
nik. Bei originalen **Rostalgietelefonen** (refurbish, generalüber-  
holt) handelt es sich um Gebrauchtgeräte nach dem technischen  
Stand zum Zeitpunkt der Produktion. Diese Gebrauchtgeräte sind  
von uns geprüft und auf technische Funktion getestet. Diese Geräte  
enthalten selbstverständlich Gebrauchsspuren und unter Umstän-  
den auch Farbveränderungen durch Einwirkung von Tages- und  
Sonnenlicht seit der Herstellung.

Bitte beachten Sie, dass es bei Gebraucht- und Neugeräten um Pro-  
dukte aus einer Serienfertigung handelt, die, trotz aller Sorgfalt,  
leichte Unterschiede in der Farbe, Form und Ausführung haben kön-  
nen. Insbesondere **Rostalgietelefone** mit Holzgehäuse können  
Farb- und Formabweichungen haben, die, da Holz ein 'lebendes'  
Material ist, keine Qualitätseinbuße darstellen, sondern ein Merkmal  
der Originalität sind.

Bitte beachten Sie den Hinweis zur **MFV-Wählscheibe!**

#### **Wichtige Sicherheitshinweise:**

- ➔ Installieren Sie das **Rostalgieprodukt** **nie** während eines  
Gewitters oder bei Beschädigungen!
- ➔ Berühren sie **niemals** nicht isolierte Kabel oder Bauteile, außer  
die Geräte sind **nicht** in Betrieb.
- ➔ Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass niemand darauf tre-  
ten oder darüber stolpern kann.
- ➔ Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Innere gelangt.  
Kurzschlüsse können die Folge sein.
- ➔ Beachten Sie, dass die Füße der Geräte unter Umständen nicht  
mit der Stellfläche harmonisieren. Benutzen Sie dann bitte ent-  
sprechende Unterlagen um Verfärbungen und Beschädigun-  
gen zu vermeiden.

#### **Rostalgietelefon.de**

Mittelstraße 5 – 58332 Schwelm - Deutschland  
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49  
Info@Nostalgietelefon.de www.Nostalgietelefon.de

#### **Entsorgung:**

Die auf dem Produkt angebrachte, durchkreuzte Mülltonne bedeu-  
tet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte  
gehört. Die europäische Regelung weist Sie an, Ihre gebrauchten  
Geräte den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen  
Gerätes oder den örtlichen Sammelstellen (Wertstoffhof, sortierte  
Sammlungen usw.) zuzuführen.

#### **Im Störfall:**

Sollten Sie einmal Probleme mit Ihrem **Rostalgie-Produkt** be-  
kommen, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

- ➔ Prüfen Sie den festen Sitz aller Kabel indem Sie das Kabel aus  
der Steckbuchse entfernen und wieder einstecken. Stecker  
mit Klipp 'klicken' beim einrasten.
- ➔ Prüfen Sie, ob alle Kabel unbeschädigt und knick- und bruchfrei  
sind.
- ➔ Wenn Sie keinen Wahlton bekommen, nur Sprechen oder nur  
Hören können, prüfen Sie ob ein anderes Telefon an diesem  
Anschluss funktioniert.
- ➔ Wenn Sie nicht wählen können, prüfen Sie, ob Ihr Anschluss für  
die Teilnahme am öffentlichen Telefonverkehr freigeschaltet  
ist. Bei Telefonanlagen fragen Sie Ihren Betreiber.
- ➔ Wenn Sie nicht wählen können, kann es daran liegen, das Ihr  
Anschluss nicht das gleiche Wahlverfahren unterstützt wie Ihr  
Telefon (Impulswahl bzw. IWV und Tonwahl bzw. MFV),  
schalten Sie, sofern von Ihrem **Rostalgietelefon** unter-  
stützt, das Wahlverfahren um. Bei Betrieb an einer Telefonan-  
lage, einem ISDN- oder ADSL-Adapter beachten Sie die zu-  
gehörige Anleitung.
- ➔ Wenn Sie das **Rostalgietelefon** an einer Anlage oder ei-  
nem Adapter betreiben, schließen Sie das **Rostalgietele-  
fon** an einen anderen Anschluss an, führen Sie ggf. einen  
Neustart (Reset, Stecker ziehen) des Adapters oder der An-  
lage durch.
- ➔ Wenden Sie sich an Ihren (Telefon-)Netz-Betreiber (Telekom  
AG, Versatel, Arcor, 1&1, Freenet, o.ä.) und fragen ob Stö-  
rungen bekannt sind.
- ➔ Rufen Sie uns an – wir helfen Ihnen weiter

**+49 2336 9386 40**

#### **Rostalgietelefon.de**

Mittelstraße 5 – 58332 Schwelm - Deutschland  
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49  
Info@Nostalgietelefon.de www.Nostalgietelefon.de



**Rostalgietelefon.de**  
Die klassische Art zu telefonieren

## **Allgemeine Gebrauchsanleitung für Rostalgietelefone und Rostalgiegeräte**

Diese Anleitung ist für alle  
**Rostalgietelefone** und **Rostalgiegeräte**  
gültig und beinhaltet somit auch Funktionen oder  
Beschreibungen, die bei Ihrem  
**Rostalgietelefon** oder **Rostalgiegerät**  
unter Umständen nicht vorhanden sind.

#### **Rostalgietelefon.de**

Mittelstraße 5 – 58332 Schwelm - Deutschland  
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49  
Info@Nostalgietelefon.de www.Nostalgietelefon.de

## Die Komponenten Ihres **Rostalgiatelefon**s:

Handapparat mit Anschluss schnur (ggf. separat), Einsprache und Hörer (Handset). Telefonkorpus mit Tasten in Wählscheibenanordnung, MFV\*)- oder klassischer Wählscheibe, TAE-Anschluss schnur, den Funktionstasten oder Schaltern, je nach Ausführung:

- ➔ **Wahlwiederholung**, soweit vorhanden, ungeteiltes oder geteiltes Medaillon in der Mitte der Wählscheibenanordnung, separate Taste mit Kreis-Symbol oder Beschriftung **R.**, **Recall**, **Redial**.
- ➔ **Flash**, soweit vorhanden, separate Taste oder bei geteiltem Medaillon in der Mitte der Wählscheibenanordnung
- ➔ **Pause**-Taste, soweit vorhanden, in der Mitte der Wählscheibenanordnung, **P**.
- ➔ Regler für **Klingellautstärke** (Ringer), soweit vorhanden, Gehäuseunterseite, laut – leise, high-low oder laut – leise – aus.
- ➔ Regler für **Hörerlautstärke**, soweit vorhanden, Gehäuseunterseite, wie Klingellautstärke
- ➔ Umschalter für **Puls-Tonwahl**, soweit vorhanden, Gehäuses Unterseite, **P** oder **IWV** für Pulswahl bzw. **T** oder **MFV** für Tonwahl.
- ➔ **TAE-Anschlusskabel** für das deutsche Festnetz, sofern nicht anders angegeben oder bestellt, mit Stecker **TAE-F**. Das Kabel ist entweder fest montiert oder liegt bei. Bei beliebigem Kabel mit Modularstecker 6P4C 4-polig oder 6P2C 2-polig belegt, deutsche oder internationale Norm.
- ➔ **Hörerkabel**, je nach Ausführung, falls nicht bereits ein oder beidseitig montiert, mit Modularstecker an den Enden, 4-polig, 4P4C, voll belegt.



## Vorbereitung Ihres **Rostalgiatelefon**s:

Prüfen Sie Ihr **Rostalgiatelefon** bitte zuerst auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Benutzen Sie das **Rostalgiatelefon** nicht, wenn Sie Schäden feststellen, sondern melden uns diese.

- ➔ Sofern nicht bereits verbunden, schließen Sie als erstes den Modularstecker des TAE-Kabels (6-polig) an das Telefongehäuse an, Buchse PHONE oder AMT (6-polig) an.
- ➔ Stecken Sie nun, falls noch nicht angeschlossen, den Modularstecker des (gewendelten) Hörerkabels (4-polig) in die Hörerbuchse (4-polig) an der Unter- oder Rückseite des Telefons (bei Wall am Wählscheibengehäuse) ein.
- ➔ Stellen Sie das **Rostalgiatelefon** nun an dem gewünschten Ort auf, bzw. befestigen es an der Wand.
- ➔ Schließen Sie nun, falls nicht bereits angeschlossen, den Handapparat (Hörer) an das andere Ende des Hörerkabels, mit dem Modularstecker (4-polig), an und legen/hängen den Handapparat auf/an die Gabel.

### Rostalgiatelefon.de

Mittelstraße 5 – 58332 Schwelm - Deutschland  
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49  
Info@Nostalgiatelefon.de www.Nostalgiatelefon.de

## Anschließen Ihres **Rostalgiegerätes**:

DECT Set50, DECT BOX300, T-puls-Ton-Converter (PTC), ISDN a/b-Wandler oder Nostalgia 1007 Call-ID.

- ➔ Trennen Sie alle Stromversorgungen des Telefons, an welches Sie anschließen möchten.
- ➔ Ziehen Sie den (TAE-) Anschlussstecker aus der Telefondose.
- ➔ Bei dem Ton-Puls- bzw. dem ISDN-Adapter stecken Sie das TAE-Kabel mit dem TAE-Stecker Ihres Telefons in die TAE-Buchse des Converters.
- ➔ Schließen Sie den PTC bzw. ISDN a/b Wandler wie in der Anleitung beschrieben an.
- ➔ Bei DECT oder Call-ID entfernen Sie die (TAE-) Anschluss schnur von Ihrem Telefon, indem Sie den Klipp des Modularsteckers an den Stecker drücken und dann den Stecker aus der Buchse ziehen. Falls der TAE-Stecker fest montiert ist, benötigen Sie ein Adapterkabel TAE-Buchse-auf-RJ11.
- ➔ Prüfen Sie Ihr TAE-Anschlusskabel
- ➔ Für DECT, ISDN- und alte Puls-Ton-Konverter (vor 2014) benötigen Sie die **deutsche** Ausführung (6P4C / 6P2C → TAE-a auf 5, TAE-b auf 2).
- ➔ Für Call-ID und neue Puls-Ton-Converter (ab 2014) benötigen Sie die **internationale** Ausführung (6P4C / 6P2C → TAE-a auf 3, TAE-b auf 4).
- ➔ Schließen Sie das passende TAE-Kabel mit dem Modularstecker an Ihr **Rostalgiegerät** an die Buchse **LINE** oder **AMT** an.
- ➔ Prüfen Sie das dem **Rostalgiegerät** beiliegende Verbindungskabel mit 2 Modularsteckern auf die Belegung.
- ➔ Hat Ihr Telefon die deutsche Ausführung und Sie haben die DECT-Box oder Ihr Telefon hat die internationale Belegung und Sie haben die Call-ID, so verbinden Sie die beiden Geräte mit dem beiliegendem Kabel, **PHONE** am **Rostalgiegerät** bzw. **LINE** oder **AMT** am **Rostalgiatelefon**.
- ➔ Hat Ihr Telefon die deutsche Ausführung und Sie das Call-ID, bzw. Ihr Telefon die internationale Ausführung und Sie die DECT, benötigen Sie ein Adapterkabel Modular deutsch auf Modular international.
- ➔ Prüfen Sie, ob Sie alles richtig angeschlossen haben und beachten Sie auch die Anleitungen eventuell weiterer Geräte.
- ➔ Schließen Sie nun Ihre Geräte-Konfiguration an das Telefonnetz an, indem Sie den (TAE-) Stecker in die Telefondose stecken.

### Rostalgiatelefon.de

Mittelstraße 5 – 58332 Schwelm - Deutschland  
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49  
Info@Nostalgiatelefon.de www.Nostalgiatelefon.de

## Inbetriebnahme Ihres **Rostalgiatelefon**s:

- ➔ Schließen Sie Telefone und Kommunikationsgeräte **nie** bei Gewitter oder bei Beschädigung an.
- ➔ Falls Sie Ihr **Rostalgiegerät** nicht direkt an die Telefondose Ihres Netzbetreibers anschließen, beachten Sie die Anleitungen des Gerätes an das Sie das **Rostalgiegerät** anschließen möchten!
- ➔ Verbinden Sie Ihr **Rostalgiegerät** mit dem Telefonnetz.

### Modularstecker



klickt beim  
Einstecken



TAE-Stecker

### Hinweis MFV-Wählscheibe:

Die MFV-Wählscheibe ist eine Nachbildung der original Wählscheibe (korrekt: Nummernschalter). Der Wählton wird bei Berührung des Anschlags in Kombination mit der Stellung der Wählscheibe erzeugt und nicht durch das Rücklaufen der Wählscheibe wie beim Nummernschalter. Der Anschlag ist, da mit einem Mikroschalter verbunden, sehr empfindlich, benutzen Sie die Wahlfunktion bitte mit der entsprechenden Sorgfalt.

### Internationale

#### **Rostalgiatelefon.de** VoIP Rufnummern:

Italien	MessageNet	+39 03651896022
Österreich	SIPcall	+43 720 512264
Schweiz	SIPcall	+41 325 129267
Deutschland	SIPcall	+49 18010032723562

SIP bzw. VoIP Anrufe im gleichen Betreibernetz sind kostenfrei, ansonsten entstehen Kosten gemäß Ihrem Netzbetreiber! Wir können die Funktion der VoIP-Rufnummern derzeit nicht gewährleisten ...

### Rostalgiatelefon.de

Mittelstraße 5 – 58332 Schwelm - Deutschland  
Tel.: +49 2336 9386 40 – Fax: +49 2336 9386 49  
Info@Nostalgiatelefon.de www.Nostalgiatelefon.de