





## Mein Nostalgiatelefon funktioniert nicht. Ich kann nicht wählen.

Oftmals haben Telefonanschlüsse an Telefonanlagen, Adaptern und Modems die Möglichkeit, Telefone mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen anzuschließen. Dies kann dazu führen, wenn Sie Ihr Telefon wechseln, dass das neue Telefon oder auch das Alte auf einmal nicht mehr funktionieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor, lesen Sie die Anleitung aber bitte vorher einmal komplett durch:

1. Schalten Sie alle Geräte zwischen Ihrem Telefon und dem Anschluss des Providers (Telekom, Versatel, Feenet, Arcor, ...) aus.
2. Schalten Sie auch alle Geräte aus, die an diese Geräte angeschlossen sind (Modems, Router, PC's, ...)
3. Trennen Sie das gestörte Telefon vom Anschluss, indem Sie das Kabel ziehen (eine Seite reicht). Merken Sie sich bitte, wo das Kabel gesteckt war.



4. Trennen Sie die Leitung zu Ihrem Service-Provider (Telekom, Arcor, ...) indem Sie auch hier das Kabel ziehen. Merken Sie sich bitte, wo das Kabel gesteckt war.
5. Falls Sie einen Splitter haben, trennen Sie auch hier das Kabel im Telefon-Anschluß und das Kabel vom Splitter zum Wandanschluss. Merken Sie sich bitte, wo die Kabel gesteckt waren.

6. Warten Sie nun bitte mindestens 5 Minuten.
7. Schalten Sie die Geräte zwischen Ihrem Telefon und dem Anschluss Ihres Providers wieder ein (Punkt 1) und warten noch einmal ca. 1 Minute.
8. Verbinden Sie nun wieder alle Kabel, die Sie oben entfernt haben, das zum Wandanschluss aber als Letztes und verbinden Sie **nicht** das Kabel von dem **gestörten Telefon**. Warten Sie noch einmal ca. 2 Minuten.

Rostalgiatelefon.de  
Michael Jeschak

**Nostalgietelefon.de Michael Jeschak**  
Postfach 443 - 58317 Schwelm

9. Schließen Sie nun das gestörte Telefon an, warten 2-3 Sekunden, heben den Hörer einmal ab und legen wieder auf. Heben Sie nun den Hörer noch einmal auf und wählen die Ziffer 0 (Null). Legen Sie den Hörer wieder auf. Prüfen Sie nun, ob Sie jetzt telefonieren können.

10. Schalten Sie nun die anderen Geräte, die Sie anfänglich ausgeschaltet haben, Punkt 2, wieder ein und probieren ob Sie immer noch telefonieren können.

Wenn Sie weiterhin Probleme haben, melden Sie sich bitte bei uns telefonisch, per Fax oder Email.

**Nostalgietelefon.de**  
**Michael Jeschak**  
gez. *Jeschak*



**Nostalgietelefon.de**  
**Michael Jeschak**

**Nostalgietelefon.de**  
**Michael Jeschak**  
Postfach 443 58317 Schwelm  
Mittelstraße 5 58332 Schwelm

**Telefon** +49 2336 9386 40  
**Telefax** +49 2336 9386 49  
**Email** Info@Nostalgietelefon.de  
www.Nostalgietelefon.de

**Postbank Dortmund: Konto** 750 126 468 **BLZ** 440 100 46  
**IBAN** DE 82 440 100 460 750 126 468 **BIC** PBNKDEFF  
**Finanzamt Schwelm** 341-5074-0399  
**Umsatz-Steuer (VAT) Ident.-Nummer** DE 126 475 456